

幡豆地区各町内会自主防災会の特小電力無線トランシーバー取扱説明

三ヶ根通信ボランティア

操作方法(わかりやすい説明)

A:2台間のみの交信

①本体(電源切り状態)



パワー
ファンクション

②パワー電源オン



*** 設定状態などがわからなくなったとき(簡易リセット)
操作:ファンクション押しながらパワー押す
注:この状態で2台の無線機のみ交信可**

B:中継モード使用の場合

③中継通信モード設定



中継

操作:中継キー押す⇒中継機表示に

④中継チャンネル設定

操作:ダイヤルを回し
チャンネルに合わせる



ダイヤル

東幡豆小:b24

⑤グループ番号の設定その1

操作:ファンクションキー押す
グループキーを押す
グループNo点灯
ダイヤルキー2回押す
グループNo点滅



グループ

⑥グループ番号の設定その2

操作:ダイヤルキーを回しグループNo08
に合わせ、PTTキー押し設定完了

PTTキー



幡豆地区の中継器の位置

①東幡豆小(チャンネルb24) ②幡豆小(チャンネルb14) 三ヶ根山頂(チャンネルL11)

*** ダイヤルを回したときにチャンネル/音量のどちらを優先させるかを変更するには(初期はチャンネル)マニュアルのP47とP44を参考に設定する**